13:55
CARD

..... 1

..... 2

..... 5

..... 9

..... 13

..... 14

..... 19

..... 27

13:55
CARD


摄像头
麦克风
补光灯
IR灯孔
显示屏
有机玻璃
刷卡区域
喇叭
CARD

243.0mm
265.0
8.5mm




埋墙盒上扣位
主机上扣
位槽
对准卡扣
往下压
埋墙盒
埋墙盒下扣位


50mm
埋墙盒孔位
埋墙盒


主机安装螺丝


地面

-


电源
+
-
NO COM NC


电源
+
-
NC COM NO

- 
常开型

-


请保持脸部位于中间位置
(并左右转动脸部)


12月6日 13:55
人脸识别 请按
呼叫住户 请输入房
呼叫管理中心 请按
门已开!


请输入密码或刷卡
请输入房号：
请输入个人密码：
返回
确认


注册
管理
返回
确认

请保持脸部位于中间位置
返回
确认


注册
管理
注册成功!
*返回
#确认




房号：0101
姓名：null
←1/4→
* 返回 | # 删除

12月6日 13:55
人脸识别 请按键
呼叫住户 请输入房号
呼叫管理中心 请按键

请输入工程密码
返回 | 确认

系统设置
工程设置
返回 | 确认

声音设置
日期和时间
语言选择
开锁设置
门禁卡管理
人脸注册
开锁持续时间
返回
确认

回铃音量调节
通话音量调节
门状态报警音开关
OFF
其他音开关
广告音量调节
返回
确认

年:
2019
时:
20
月:
10
分:
43
日:
15
秒:
16
删除
确认


中文
English
返回
确认

二维码开锁开关
ON
人脸识别开关
ON
随机密码开关
ON
公共密码开关
ON
用户密码开关
ON
返回
确认

用户卡
巡更卡
拷贝卡数据
卡防复制开关
ON
OFF
返回
确认


注册用户卡
查看卡信息
删除用户卡
删除所有住户卡
返回
确认

●

请刷卡或直接输入卡号注册:
返回
确认

-


1717899930
卡信息：1/1
返回
确认

-

-


门口机
围墙机
编号：
返回
确认

-

原持续时间：30
请输入新开锁持续时间:30
返回
确认


顺序
关
开
返回
确认


正序
反序
返回
确认


系统属性
设备属性
人脸识别设置
工程密码设置
人体靠近检测开关
小区识别码配置
帮助
返回
确认

室内机拨号位数设置
门状态报警开关
ON
OFF
防拆报警开关
ON
OFF
云对讲推送开关
ON
OFF
返回
确认

●

-
-


单元拨号位数设置
室内机拨号位数设置
门状态报警开关
ON OFF
防拆报警开关
ON OFF

单元拨号位数设置
室内机拨号位数设置
门状态报警开关
ON OFF
防拆报警开关
ON OFF
云对讲推送开关
ON OFF
返回
确认

-


设备类型:
栋号：1
门口机 •
单元号：1
围墙机
编号：1
删除
确认


设备类型:
门口机
编号：1
围墙机 •
删除
确认

活体检测开关
ON
OFF
单户人脸数设置
阈值设置
返回
确认

●

活体检测开关
ON
OFF
单户人脸数设置
阈值设置
返回
确认

-

每户人脸

-


低
中
高
返回
确认

旧密码:
新密码:
确认新密码:
返回
确认


关
开
返回
确认


小区识别码:
null
请把二维码放置在摄像头前!
返回
确认


公司信息
版本号
返回
确认


视频测试
音频测试
按键测试
显示屏测试
铃声测试
通话音测试
指示灯测试
返回
确认

1